


przy otworach ø60cm pręty nr 10 – dodatkowe




[illegible]

ZBRÓJENIE DODATKOWE PRZY OTWORACH (dolne i górne)

dla otworów mniejszych od 40x40cm
dla wszystkich sytuacji
przy otworach powyżej 40cm, konieczne



dla wszystkich sytuacji
przy otworach pręty dociać, konce zaginać



UWAGI:

- [illegible]

KOMORA C.O. SKALA 1:25

[illegible]